

YB006 微型 GPS 定位器使用指南

WWW.AK100.CN/365

请您在使用之前认真阅读使用说明书，以便正确安装和快速使用，产品请以实物为准！

一、使用前准备

检测设备型号是否正确，配件是否齐全。

选择 GSM 网络的 SIM 卡，参考经销商的意见。（装卡前请先关机）

SIM 卡需要开通 GPRS 功能和来电显示功能。

在手机端安装 APP 客户端，客户端详情可询问你的经销商

二、产品功能


- 多重定位模式：GPS+ AGPS+LBS+WIFI
- 全球通用 GSM+GPRS 四频系统：850/900/1800/1900MHz
- 时间自动更新：GPS 准确授时，无需手动调整时间
- 定位查询：可通过手机 APP 或者电脑查询使用者的具体位置
- 电子围栏：以设备为中心在地图划定一个区域，出入区域马上报警
- 历史轨迹：随时随地查询设备三个月内运行轨迹
- SOS 求救：遇到紧急情况，按下 SOS 键，即对监护人发出求救电话与信息[可选配]
- 计步器：可计量使用者的行走数据[可选配]
- 奖励：通过监护人手机 APP 发出奖励，可查看奖励进度
- 找设备：设备丢失可通过手机 APP 找到设备[可选配]
- 闹钟：通过监护人手机 APP 来设定[可选配]
- 防打扰模式：通过监护人手机 APP 设定勿扰时间范围，设备屏蔽语音及来电
- 远程拾音：高灵敏度的麦克风，在使用者出现紧急状况时实时聆听设备周边的声音
- 远程关机：通过监护人手机 APP 可实现设备关机功能
- 远程重启：通过监护人手机 APP 可实现设备重启功能
- 智能省电：通过监护人手机 APP 设定时间范围，设备关闭/打开 GPS 和数据上传

三、客户端操作说明

5.1 APP 登录

1. 需要通过设备 IMEI 号和密码（出厂默认为 123456）手动输入登录（IMEI 号详见设备侧面）
 2. 输入监管人的名称譬如爸爸，爸爸的电话号码，选择代表自己的图像
- 监管人名称/头像显示在对讲中。输入的是爸爸自己的电话号码，即为远程聆听号码。

界面如下：



5.2 APP 功能菜单

登录完成，进入功能主界面。
界面如下：



按 选择需要监察的设备
按 左边名称可查阅修改设备详情
按“+”“-”可增加/删除设备

功能说明：

1、**远程拾音**：设置监管号码，确定后设备主动给设置的号码拨号，设备不能听到手机的声音，手机可以聆



听设备周围的声音，设置好监管号码后，用爸爸的手机号码拨打设备里的卡号，设备会自动接听，不需要聆听时挂断就好了。

2、信息：

设备各种报警之后，客户端会收到报警信息推送，可进入信息功能查看报警内容。



3、定位：实时查看设备的位置。

地图界面可显示设备的位置，上传间隔出厂默认为 10 分钟。


当图标为  是基站定位， 是 GPS 定位， 是 WIFI 定位。
按  变更地图模式



按  进入功能设置



4、**轨迹**：可查阅 3 个月内历史轨迹（绿色水滴为/GPS，蓝色水滴为 LBS，紫色水滴为 WIFI）




5、**安全范围**：可设置 3 段安全范围，围栏最小半径为 100 米，当用户从围栏中到围栏外时（围栏外到围栏中）会产生出相对应名称范围报警信息。



6、找设备：设备不在身边，发送该指令，设备会响铃以方便寻找，按停止键停止响铃。



7、健康：记录过往7天步行数据，左右拖拉移动显示每天数据[可选配]

按  开关设备计步功能，按 [更新资料](#) 刷新设备计步数据
按里程可进入设置每步距离和体重计算行走里程和卡路里



8、**闹铃**：可设置 3 个闹铃，可以根据自己的需求设置闹铃。[可选配]

闹铃

闹铃 08:00

— 二 三 四 五 六 日

闹铃 00:00

— 二 三 四 五 六 日

闹铃 00:00

— 二 三 四 五 六 日

9、**免打扰时段**：该时段内设备屏蔽所有电话及语音。

勿扰模式

上午 08:00 - 12:00

下午 01:00 - 17:00

— 二 三 四 五 六 日

确定 停止 返回

10、**监管号码**：可设置设备，SOS，爸爸，妈妈号码

监管

设备号码 13338886801

SOS号码 13338886802

爸爸号码 13338886803

妈妈号码 13338886804

确定 返回

11、**考勤**：在设置时间段内进入或离开地图设置的位置或 WIFI SSID 时会发出报警推送提示

考勤

时间 -

位置

SSID

一
 二
 三
 四
 五
 六
 日

12、白名单：可设置 47 个可拨打设备的电话列表。

新增：按新增联络人键

删除：长按联络人删除

白名单

林立 13131313188888
林子民 13131313186

13、奖励：输入奖励目标和次数, 给予表扬

奖励设置



奖励获得 次表扬后
奖励给宝贝

奖励记录



14、省电:可选择打开/关闭 GPS 定位, 和在指定时间关闭数据上传

省电

开启 GPS

关闭GPS和数据上传

时间 -

15、**远程重启**：当发现设备出现异常时可重启设备



16、**远程关机**：可实现设备关机，关机后必须手动启动设备才可实现下一步操作



17、**设置**：对设备进行设置。



四、设备相关使用说明

4.1 按键

1. 长按 3 秒开机，无卡长按 3 秒关机，装卡后长按 9 秒关机
2. 装卡后待机，长按 3 秒 SOS 紧急报警
3. 相关电话来电时响铃，短按接听，再短按挂断
4. 闹钟响铃时短按可停止

4.2 Led 灯

红灯：充电常亮，低电快闪，正常慢闪，待机全灭
黄灯：设备 SIM 卡信号检测，正常慢闪，没信号快闪
蓝灯：设备可收 GPS 信号，正常慢闪，没信号快闪

4.3 设备 sos 紧急报警

装卡后待机，长按 sos 键 3 秒，循环拨打 3 个监管号码一轮。中间如果电话接通不会继续拨打，没有接听则一直拨打直到一轮结束。同时给 APP 发送报警通知。

4.4 出厂密码

编辑短信“pwrst”发送至设备号码，恢复出厂密码。设备回复短信“清除密码成功”

4.5 恢复出厂

编辑短信“1122”发送至设备号码，设备自动重启并回复短信“出厂设置成功”

4.6 修改定位上传间隔

编辑短信“time#+数字”（time#1 可设置 1-60 分钟）发送至设备号码，回复短信“time#+数字”

五、故障排除

设备首次开机无法连接至服务器，app 发指令显示设备未联网。请检查：

- 1) 检查 SIM 卡是否正确插入设备
- 2) 设备里面的 SIM 是不是支持 GSM 网络，比如电信就不支持。
- 3) 设备里的 SIM 卡是否开通数据流量，必须能兼容 2G 网络的数据流量，设备目前只能使用 2G 的数据流量。
- 4) IMEI 是否正确，必须保证设备贴的 IMEI 条码和设备出厂写入的 IMEI 一致

六、二维码扫描入口

扫描二维码可下载安卓和 ios 手机客户端

安卓应用



苹果应用



服务平台：www.365gps.net

安卓应用： 365gps

苹果应用： 365gps

9. 远程管理

客户可用网上和手机平台直接管理和查看设备机所在位置、历史回放、设置围栏等功能

1. Web

请到 www.365gps.net 网址以用户名或 IMEI 号登入平台默认密码 123456

2. Android 手机

请到 www.365gps.net/app/365gps.apk

3. iPhone 手机

请到 <https://itunes.apple.com/cn/app/365gps/id1068418498?mt=8> 网址 AppStore 进行下载